

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VX-820E/-870E

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

### Светодиодный индикатор

Непрерывный зеленый	Шумоподаватель отключен
Мигающий зеленый	Канал занят
Непрерывный красный	Идет передача
Цвет устанавливается дилером	Аварийный вызов, 5-тоновый декодированный или 2-тоновый декодированный



## ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ❑ Чтобы включить радиостанцию, поверните ручку ВКЛ./ВЫКЛ./регу­ли­ров­ки гром­ко­сти на верхней панели по часовой стрелке.
- ❑ Поворачивайте ручку переключения каналов на верхней панели, чтобы выбрать нужный рабочий канал.
- ❑ Поворотом ручки ВКЛ./ВЫКЛ./регу­ли­ров­ки гром­ко­сти установите нужный уровень громкости. Если сигнала нет, нажмите кнопку МОНИТОР; вы услышите радишум и с его помощью сможете ручкой ВКЛ./ВЫКЛ./регу­ли­ров­ки гром­ко­сти установить нужный уровень громкости звука. Длительным нажатием кнопки МОНИТОР заглушите шум и восстановите нормальный (тихий) мониторинг.
- ❑ Чтобы начать передачу, нажимайте и удерживайте переключатель тан­ген­ты РТТ. Нормальным голосом говорите в микрофонную часть решетки передней панели. Чтобы вернуться в режим приема, отпустите переключатель тан­ген­ты.
- ❑ Нажав или нажав и удерживая программируемую кнопку включайте функцию, соответствующую этой кнопке.
- ❑ Чтобы выключить радиостанцию, поверните ручку ВКЛ./ВЫКЛ./регу­ли­ров­ки гром­ко­сти на верхней панели до упора против часовой стрелки.

**Примечание:** Информацию об изделии и инструкцию по эксплуатации смотрите на Vertex Standard Online по адресу <http://www.vertexstandard.com/manuals>

