

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VX-920E/-970E

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Светодиодный индикатор

Непрерывный зеленый	Шумоподавление в состоянии отмены
Мигающий зеленый	Канал занят
Непрерывный красный	Идет передача
Цвет устанавливается дилером	Аварийный вызов, 5-тоновый декодированный или 2-тоновый декодированный



ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Чтобы включить радиостанцию, поверните ручку ВКЛ./ВЫКЛ./регулюровки громкости на верхней панели по часовой стрелке.
- Поверните ручку переключения каналов на верхней панели, чтобы выбрать нужный рабочий канал.
- Поворотом ручки ВКЛ./ВЫКЛ./регулюровки громкости установите нужный уровень громкости. Если сигнала нет, нажмите кнопку МОНИТОР; вы услышите ради шум и с его помощью сможете ручкой ВКЛ./ВЫКЛ./регулюровки громкости установить нужный уровень громкости звука. Длительным нажатием кнопки МОНИТОР заглушите шум и восстановите нормальный (тихий) мониторинг.
- Чтобы начать передачу, нажмите и удерживайте переключатель тангенты РТТ. Нормальным голосом говорите в микрофонную часть решетки передней панели. Чтобы вернуться в режим приема, отпустите переключатель тангенты.
- Нажатием программируемой кнопки (или переводом тумблера) включайте функцию, соответствующую этой кнопке или этому тумблеру.
- Чтобы выключить радиостанцию, поверните ручку ВКЛ./ВЫКЛ./регулюровки громкости на верхней панели до упора против часовой стрелки.

Примечание: Информацию об изделии и инструкцию по пользованию смотрите на Vertex Standard Online по адресу <http://www.vertexstandard.com/manuals>

